



tuned to you

tel. 29 760 67 68, kom. 509 639 738

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

SPOSÓB 1

(rejestracja nowego pilota w pobliżu radioodbiornika z wykorzystaniem już działającego pilota)

1.

Nacisnąć równocześnie dwa przyciski zarejestrowanego pilota.

Dioda LED pilota musi pozostać zgaszona.

Jeżeli dioda LED miga należy ponownie równocześnie nacisnąć przyciski i trzymać naciśnięte do momentu zapalenia się diody LED pilota.

2.

Zwolnić oba przyciski pilota.

3.

W ciągu 5s. należy nacisnąć działający przycisk zarejestrowanego pilota.

Od tego momentu odbiornik przez 10 sekund czeka na rejestrację nowego pilota.

4.

Niezwłocznie i równocześnie nacisnąć dwa przyciski nowego pilota

Dioda LED pilota musi pozostać zgaszona.

Jeżeli dioda LED miga należy rozpocząć procedurę od początku od punktu nr.1 i trzymać naciśnięte do momentu zapalenia się diody LED pilota.

5.

Zwolnić oba przyciski pilota.

6.

W ciągu 5s. należy nacisnąć przycisk nowego pilota.

W ciągu 10s. można rejestrować kolejnego nowego pilota - zaczynając od punktu nr.2

SPOSÓB 2

(rejestracja nowego pilota z dostępem do radioodbiornika)

1.

Nacisnąć i zwolnić przycisk na płycie radioodbiornika.

Dioda LED na płycie odbiornika miga wolno przez 10s.

2.

Nacisnąć równocześnie dwa przyciski pilota.

Dioda LED pilota musi pozostać zgaszona.

Jeżeli dioda LED miga należy ponownie równocześnie nacisnąć przyciski i trzymać naciśnięte do momentu zapalenia się diody LED pilota.

3.

Dioda LED odbiornika przestaje migać i zapala się na stałe na 5s.

4.

Zwolnić oba przyciski pilota.

5.

W ciągu 5s. należy nacisnąć przycisk pilota który ma sterować odbiornikiem.

Dioda LED odbiornika miga bardzo szybko.

6.

Potem dioda LED odbiornika miga wolno, w ciągu 10s. można rejestrować kolejnego nowego pilota