



tel. 29 760 67 68, kom. 509 639 738

## PROGRAMOWANIE PILOTÓW NICE

**Musisz ustać przy urządzeniu, które ma być obsługiwane przez zakupiony pilot**

**1.**

Wciskamy na co najmniej 9 sekund przycisk „nowego” pilota,  
który chcemy zaprogramować

Puszczamy przycisk

**2.**

Naciskamy powoli 3 razy w odstępach 1 sekundowych przycisk w „starym” pilocie,  
który ma być przekazany na nowy pilot

**3.**

Wciskamy 1 raz na ok 1 sekundę przycisk na „nowym” pilocie,  
który wcześniej nacisnęliśmy

**Zakupiony pilot jest już zaprogramowany !**

**Uwaga!**

Wczytanie na odległość nastąpi we wszystkich urządzeniach,  
które znajdują się w zasięgu działania pilotów  
dlatego ...

doprowadź zasilanie jedynie do urządzenia, które ma obsługiwać zakupiony pilot,  
a od pozostałych urządzeń odłącz zasilanie